

**Шкаф жарочный ШЖЗ-3.109.000РС**  
ШЖЗ-3 (71..109), ШЖЗ-3-01 (71..300)

Обшивка боковая  
00001002247  
Планка декоративная  
00001002373

Крышка в сборе  
00001003721

Обшивка задняя  
00001004392

Обшивка боковая  
10000002344

Уголок опорный с ножками правый  
61000001411

Обшивка боковая  
00001002247

Обозначение	Код в 1С	Применяемость
Противень (черн.)	...1001564	ШЖЗ-3(71..109)
Противень (нерж.)	...1001960	ШЖЗ-3-01(71..300)
Решетка(530x470мм, нерж.)	...1008698	ШЖЗ-3-01(71..300)

Контрпетля левая 71001008916 совместно с петлей 71001008910  
(для запчастей 71000001386 совместно с петлей 71000002184)

Обшивка задняя  
00001004392

Контактор NC1-2510 25A 230В/АС3 1НО 50Гц (СHINT) 12000061053  
1 шт. для ШЖЗ-3 (71..109)  
2 шт. для ШЖЗ-3-01 (71..300)

Термостат SP-141 ELN (Аналог EGO 320 \*С 55.13569.070)  
72004350708

Термостат NT-254 FAG (Аналог EGO 55.13059.220), регул., 50-270С  
12000071600

Контрпетля правая 71001008915 совместно с петлей 71001008910  
(для запчастей 71000001385 совместно с петлей 71000002184)

Обшивка боковая  
00001002248

Блок КБ-63 (6) клем.  
00000006662

Крышка  
10000002002

Гермовод PG-21  
12000006578

Уголок опорный с ножками левый  
61000001401

Панель  
00001002281

Лампа сигнальная желтая  
12000006276

Лампа сигнальная белая  
00000006277

Наклейка "ЭПК48-00.00.004-02" (пластик)  
12000071748

Наклейка "ЭПК48-00.00.004-06" (пластик)  
12000071736

Решетка направляющая  
00001002227

Обозначение	Код в 1С	Применяемость
Под	...1001487	ШЖЗ-3(71..109)
Под	...1003848	ШЖЗ-3-01(71..300)

Сигнал ручки  
12000002043

Ручка  
12000002218

Обозначение	Код в 1С	Применяемость
Дверка духовки	...1002212	ШЖЗ-3 (71..109)
Дверка духовки	...1002438	ШЖЗ-3-01(71..300)

Швеллер декоративный ЭП4-4-0100.010  
00001002179

Петля 71001008910  
(для запчастей 71000002184)

ТЭН В3-181/190-7,5-6,5/2,4.4Т220  
120000060301

Ручка ЭПК-27Н.00.00.003Б СБ (с пружиной)  
72000002455

Ручка луна со вставкой и пружиной ЭПК-27Н.00.00.003-02СБ  
72000002458

