



Инструкция | **TORINO**



Поздравляем с приобретением продукта SANREMO. Все наши продукты являются результатом тщательных исследований в постоянном сотрудничестве с любителями кофе по всему миру. Вот почему ваше мнение так важно для нас. Ваш опыт и сотрудничество позволят нам совершенствоваться, чтобы всегда добиваться лучшего в каждом творении SANREMO.

SANREMO, think about it.

Congratulations on purchasing your SANREMO machine: each one of our products is the result of careful research, in constant collaboration with coffee lovers from all over the world. That's why your thoughts are important to us: your experience and collaboration makes us improve every day, and you can always get the best out of every SANREMO creation.

SANREMO, think about it.

Инструкция для модели

TORINO SAP
TORINO SED

Русский

Страница

6



SANREMO

TORINO

THE EDGE

ПРЕДИСЛОВИЕ


Данное руководство предназначено для использования квалифицированным персоналом и содержит информацию и советы по использованию и сохранению вашей кофемашины лучшим образом. Перед тем, как приступить к проведению любой операции рекомендуем внимательно прочесть данное руководство и тщательно следовать всем содержащимся в ней предписаниям, в целях обеспечения правильной работы и долгого служения машины. Руководство является неотъемлемой частью машины и должно сохраняться на протяжении всего срока её эксплуатации. Устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными умственными или двигательными способностями, а также с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда за ними осуществляется надзор или был проведен инструктаж лицом, несущим ответственность за их безопасность. Это руководство относится к следующим моделям:

Модель – TORINO SAP

Полуавтоматическая машина с непрерывной подачей и со светодиодной кнопочной панелью и переключателем для непрерывной ручной подачи. Доступна в **2 или 3-х группных версиях**.

Модель – TORINO SED

Модель с электронным микропроцессорным управлением с количеством, программируемым через светодиодную кнопочную панель и с переключателем для непрерывной ручной подачи. Доступна в **2 или 3-х группных версиях**.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП		2	3
Ширина (x)	mm	780	1010
Глубина (y)	mm	590	590
Высота (Z)	mm	580	580
Вместимость	litri	12	19
Вес нетто	Kg	63	79

Вес брутто	Kg	70	85
Напряжение питания	V	220-240 1N~ 380-415 3N~	220-240 1N~ 380-415 3N~
Потребляемая мощность тэна (230V)	kW	2,95/4,9	5,6
Потребляемая мощность тэна подогревателя чашек	kW	0,2	0,25
Потребляемая мощность электрического насоса	kW	0,2	0,2
Потребляемая мощность внешнего электрического насоса	kW	0,2	0,2
Потребляемая мощность электрических клапанов	kW	0,0225	0,0315
Потребляемая мощность автоматического регулятора уровня	kW	0,01	0,01
Рабочее давление в бойлере	(0,8-1 Bar) MPa	0,08:0,1	0,08:0,1
Давление сетевой воды (макс.)	(6 Bar) MPa	0,6	0,6
Давление подачи кофе	(8-9 Bar) MPa	0,8/0,9	0,8/0,9

Взвешенный уровень фонового звукового давления по шкале А составляет менее 70 dB.

Для правильной эксплуатации и технического обслуживания машины, рекомендуется внимательно следовать инструкциям и схемам, содержащимся в данном руководстве.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не используйте струи воды для мытья машины. Не погружайте машину в воду. Машина не должна размещаться вблизи источников тепла. Машина не пригодна для установки вне помещения.

Присматривайте за детьми, чтобы они не играли с машиной.

Устройство должно быть установлено в местах, где его использование и обслуживание разрешено только квалифицированным специалистам.

Доступ в зону обслуживания разрешен только лицам, обладающим знаниями и практическим опытом работы с машиной, особенно в том, что касается аспектов безопасности и гигиены.

Для обеспечения безопасного использования прибор должен находиться в строго

горизонтальном положении.

Если кабель питания повреждён, замените его в Центре послепродажного обслуживания SANREMO, поскольку для этого требуется специальный инструмент.

Прибор должен использоваться в помещениях с температурой от 5 ° C до 35 ° C.

Машина поставляется с порожним водяным контуром. В случае, если по какой-либо причине машина замерзнет после её ввода в эксплуатацию, перед тем как включать её в работу позаботьтесь о размораживании находящейся внутри неё жидкости. Переместите машину в теплое помещение. Присоедините к сливному крану бойлера трубу для выпуска воды. Откройте кран воды. Подождите пока разморозится вся вода. Отсоедините трубу. Закройте сливной

кран. Следуйте обычной процедуре установки.

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ИЛИ НЕИСПРАВНОСТИ ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ ТОЛЬКО К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ПЕРСОНАЛУ ИЗ СЛУЖБЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ.

Данные и характеристики, указанные в этом руководстве, не являются обязательными для производителя, который оставляет за собой право вносить изменения в свои модели в любое время.

Производитель не несет никакой ответственности за причинение вреда здоровью людей или материальный ущерб в результате несоблюдения инструкций, приведенных в данном руководстве

УСТАНОВКА

Перед установкой машины убедитесь, что сетевое напряжение и мощность соответствуют данным, приведенным в таблице технических характеристик. Выньте машину из упаковки и поставьте её в предназначенном месте. Убедитесь в том, что оно стабильно и безопасно, и что вокруг машины есть достаточно пространства для работы.

Разместите машину таким образом, чтобы расстояние между верхней решеткой и полом было не менее 1,5 метра.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключите кабель питания к линии, как это описано ниже и, предусмотрев защитный выключатель соответствующей емкости перед машиной:


Подсоедините сначала кабель заземления, затем фазы. В случае необходимости отсоединить машину действуйте в обратном порядке: сначала отсоедините кабели фаз, затем кабель заземления. Убедитесь, что заземление соответствует действующим стандартам и нормам.

При прямом подключении к электросети необходимо предусмотреть устройство для отсоединения машины от сети с расстоянием размыкания контактов, позволяющим полное отсоединение в условиях перенапряжения категории III в соответствии с правилами установки.


ВНИМАНИЕ: ПРОВЕРЬТЕ, ЧТО НАПРЯЖЕНИЕ ВАШЕЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ СООТВЕТСТВУЕТ УКАЗАННОМУ НА ШИЛЬДИКЕ МАШИНЫ.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ

Connection of the resistance



Electrical feeding variance



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ

Перед установкой бойлер и водяной контур машины не содержат воды, чтобы избежать возможного повреждения из-за замерзания.

- 1) Машины должны питаться только холодной водой.
- 2) Если давление в сети выше 0,6 МПа (6 бар), необходимо установить редуктор давления и отрегулировать максимальное выходное давление 0,6 МПа (6 бар).
- 3) Подсоедините дренажный шланг к поддону, избегая чрезмерно жестких изгибов и обеспечив достаточный наклон для облегчения оттока воды.
- 4) Подсоедините шланг 3/8 "к водопроводу, а затем к умягчителю воды и к машине. Подключение к водопроводу должно осуществляться с соблюдением действующих местных норм.

ВНИМАНИЕ Умягчитель воды незаменим для правильной работы машины, для приготовления качественного эспрессо и для продления срока службы компонентов, поскольку он очищает воду от известкового налета и остатков, которые в противном случае сокращают срок службы машины.

Несоблюдение вышеназванных указаний освобождает производителя от всякой ответственности.


Перед подсоединением трубы к впускному патрубку насоса, откройте кран и пропустите воду через умягчитель в течение примерно двух минут, чтобы удалить возможные загрязнения.

ФИЛЬТР ОТ ПРИМЕСЕЙ

Фильтр от примесей (код 10355150) обычно устанавливается на шланге, соединяющем очиститель с насосом (рис. А), чтобы предотвратить повреждение компонентов водяного контура, таких как насосная головка, объемные счетчики, электромагнитные клапаны и тд. содержащимися в воде примесями.

Фильтр-таблетка (код 10355162), который задерживает содержащиеся в воде загрязнения, подлежит замене примерно каждые три месяца.


Понятно, что срок службы таблетки три месяца является ориентировочным. В действительности он зависит от расхода воды и содержания примесей в водопроводной воде. Для замены фильтра-таблетки обратитесь в службу поддержки клиентов SANREMO.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ РОТАЦИОННЫХ НАСОСОВ

1) Правильная центровка между насосом и мотором.

Порой шум узла вызван именно неточной центровкой, поскольку когда соединение между двумя компонентами является жестким, не всегда роторы насоса и мотора находятся на одной оси. Вред, чаще всего возникающий при продолжительной работе в таких условиях – это блокировка насоса. Чтобы избежать этой проблемы, достаточно установить эластичное соединение между насосом с креплением ободком и мотором, для этого доступен в качестве аксессуара набор – наш код арт. 10051020.



2) Качество воды.

Рабочие допуски и материалы ротационных лопастных насосов требуют, чтобы перекачиваемая вода была как можно чище. Во всяком случае, в ней не должно быть взвешенных частиц.

Часто песок, накипь на соединительных трубах или смолы смягчителя, попадая внутрь насоса, царапают графитовые детали и вызывают проблемы с давлением и производительностью.

Когда в закрытой и, следовательно, «незагрязняемой» системе не гарантирована чистота воды, рекомендуется установить фильтр 5 или 10 микрон между смягчителем и насосом.

Важно также постоянно следить за чистотой фильтра. Забивка фильтра перед насосом вызывает кавитацию и приводит к поломке насоса в короткие сроки (см. Пункт 4).

В случае использования питающего бака для того, чтобы избежать всасывания возможных отложений, рекомендуется разместить поплавков на несколько сантиметров выше дна.

3) Работа всухую

Ротационные лопастные насосы в состоянии работать всухую только в течение очень коротких промежутков времени (нескольких секунд), при более продолжительной работе без воды не охлаждаемое должным образом уплотнение нагревается до очень высоких температур вплоть до его повреждения. Наиболее частым следствием такой работы является большая утечка из 4-х дренажных отверстий, расположенных рядом с ободком. В случае, если существует вероятность отсутствия сетевой воды, рекомендуется предусмотреть прессостат минимума перед насосом, а в случае использования питающего бака советуем снабдить его подходящим контролем уровня воды.

4) Кавитация

Это явление имеет место, когда расход воды питания не подходит к характеристикам насоса. Чаще встречающиеся причины: забивка фильтров, недостаточный диаметр трубы или несколько пользователей на одной линии. Для предупреждения кавитации открытие электрического клапана безопасности, когда такой предусмотрен (обычно расположен перед насосом и фильтрами), должно происходить раньше, чем включение насоса. По той же причине, когда насос прекращает работу, закрытие электрического клапана должно происходить с задержкой. Повышение шума является наиболее заметным явлением, если данное условие сохраняется на протяжении времени, последствия аналогичны тем, что при работе всухую

5) Возврат горячей воды

Порой случается, что неисправен обратный клапан, предусмотренный на водяном контуре машины между насосом и бойлером. В этом случае в насос может попасть горячая вода (90/ 100°C) и повредить его из-за разного расширения материалов, из которых изготовлены компоненты. Блокировка насоса является чаще встречающимся последствием.

6) Неправильное подсоединение

Насосы могут быть с патрубками 3/8" NPT (коническими) или GAS (цилиндрическими). Порой применяются соединительные части с резьбой, отличающейся от рекомендованной, и герметик или тефлон, для обеспечения герметичности. При чрезмерной затяжке соединения возникает риск образования стружки, а если используется много герметика, есть вероятность попадания его избытка в насос, в обоих случаях можно причинить вред самому насосу.

7) Гидравлический удар

Для предупреждения гидравлических ударов открытие электрического клапана, если такой предусмотрен на трубе подачи после насоса, должно происходить раньше, чем включение самого насоса. По той же причине, когда насос заканчивает работу, закрытие электрического клапана должно происходить с задержкой.

Гидравлический удар может привести к повреждению графитовых опор и нанести вред механическому уплотнению, вызвав отказ насоса и утечку жидкости.

8) Обращение

Случайное падение насоса приводит к вмятинам и деформациям, из-за которых могут быть нарушены тонкие внутренние допуски. По той же причине необходимо проявлять максимальную осторожность, когда насос закрепляется в тисках для монтажа или демонтажа патрубков

9) Известковая накипь

В случае, если перекачивается жесткая вода, которая не подвергается предварительной обработке смолами ионного обмена или другими эффективными методами, внутри насоса может образоваться накипь.

Использование байпаса в качестве регулятора потока ускоряет данное явление, чем больше рециркуляция воды – тем скорее этот процесс.

Накипь может вызвать постепенное затверждение насоса и в некоторых случаях его отказ или снижение давления по причине неправильной модуляции байпаса.

Чтобы уменьшить проблему рекомендуется использовать насосы с производительностью, соответствующей водяному контуру машины.

В некоторых случаях может быть полезным проведение очистки от накипи с помощью специальных кислот

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

Перед использованием машины убедитесь, что:

- электропитание включено правильно;
- заливная труба подсоединена правильно в сети, что нет утечек и вода открыта;
- сливная труба подсоединена с соблюдением вышележащих инструкций и фиксирована ободком.

Откройте паровой кран (B), переведите главный выключатель ВКЛ./ВЫКЛ. (D) в положение 1 и подождите, пока вода внутри бойлера не достигнет максимального уровня, установленного электронным контролем; если заполнение бойлера не завершается в течение заданного времени (90 сек.), насос останавливается и начинают мигать светодиоды кнопочных панелей. В таком случае, следует перевести главный выключатель ВКЛ./ВЫКЛ. (D) в положение 0, а затем в положение 1, чтобы закончить заполнение бойлера.

Теперь переведите главный выключатель ВКЛ./ВЫКЛ. (D) в положение 2. Таким образом будет активировано питание электрических тэнов, которые начнут нагревать воду.

Дождитесь, когда пар начнет выходить из парового носика (B), затем закройте кран и проверьте на манометре бойлера, что давление достигло значения 0.8:1 bar и поддерживается на нем.

ВНИМАНИЕ: РУЧНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ

Если панель управления неисправна, машина может работать в ручном режиме, с помощью ручного заполнения бойлера (A).

Пользуйтесь визуальным индикатором (L), удерживайте нажатой кнопку ручного заполнения (A) до тех пор, пока вода не заполнит бойлер. Не превышайте максимальный уровень заполнения, показанный на индикаторе (L). Затем отпустите кнопку. В данной ситуации для приготовления эспрессо пользуйтесь ручным выключателем (R).

УСТАНОВКА И НАЧАЛЬНАЯ ПРОМЫВКА

Включите кофемашину и доведите её до номинального рабочего состояния. Оставьте её в состоянии «готова к работе» на 4 часа (номинальные условия температуры и давления в бойлере: 120°C – 1 Bar). Через четыре часа осуществите проливы из групп и крана горячей воды для чая до полного опустошения водяного контура машины, таким образом удалив из него все возможные начальные загрязнения.

Затем снова заполните машину водой и доведите её до номинального рабочего состояния в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

ВЫДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Для подачи горячей воды проверьте по индикатору уровня воды (L), что в бойлере достаточно воды. Убедитесь, что манометр бойлера показывает давление 0,5: 1 бар. Нажмите кнопку (M6) для подачи горячей воды, затем нажмите еще раз, чтобы остановить подачу.

Будьте предельно осторожны, чтобы избежать ожогов.

ВЫДАЧА ПАРА

Все 2 и 3-х группные модели имеют две паровые трубки по бокам рабочей поверхности. Эти паровые трубки являются выдвижными и могут быть ориентированы посредством шарового шарнира. Для подачи пара вращайте ручки (B) против часовой стрелки.

Будьте предельно осторожны, чтобы избежать ожогов.

ВЫДАЧА ЭСПРЕССО – МОДЕЛЬ TORINO SAP

Вставьте портафильтр (E) в головку группы (F), поворачивая его против часовой стрелки. Нажмите кнопку (I) и дождитесь выдачи необходимого количества эспрессо. После чего верните кнопку в начальное положение.

ВЫДАЧА ЭСПРЕССО - МОДЕЛЬ TORINO SED

Вставьте портафильтр (E) в головку группы (F), поворачивая его против часовой стрелки. Выберите необходимый тип выдачи на кнопочной панели (M):

M1 = один эспрессо-ристретто / эспрессо.

M2 = один эспрессо / эспрессо-лунго.

M3 = два эспрессо-ристретто / эспрессо.

M4 = два эспрессо / эспрессо-лунго.

M5 = кнопка для электронных настроек или непрерывного ручного пролива.

Перед использованием оператор должен всегда проверять индикатор (L), чтобы убедиться, что уровень воды в бойлере выше минимального уровня.

НАСТРОЙКА ДОЗ

а) Для доступа в программирование удерживайте кнопку M5 на первой кнопочной панели слева более 5 секунд. Световые индикаторы кнопок M5 начнут непрерывно мигать. Выберите кнопку, соответствующую типу эспрессо, дозу для которой желаете запрограммировать, и нажмите её для начала экстракции. Останутся светиться одновременно кнопка M5 и выбранная для настройки кнопка. Когда необходимое количество напитка нальется в чашку, заново нажмите выбранную для настройки дозы кнопку. Таким образом доза будет сохранена

в памяти. Повторите данную процедуру для все четырех типов эспрессо на кнопочной панели. Можно настроить дозу и для кнопки выдачи горячей воды (M6) , повторив ту же процедуру. После окончания программирования сохраненные в памяти дозировки будут автоматически работать и на остальных группах. Другие группы, однако, могут быть запрограммированы независимо, повторяя ту же процедуру, что и выше, на каждой группе после программирования первой группы слева.

b) Внутри блока управления есть 2 системы безопасности, предназначенные для защиты электронной системы и различных частей прибора. Если после нажатия кнопки дозирования соответствующий индикатор начинает мигать, это указывает на неисправность в электронной системе или отсутствие воды. В целях безопасности пролив воды прекращается через 4 минуты, а в любом случае- после выдачи 4 литров воды.

c) Электроника TORINO SED также дает возможность воспроизвести эффект предварительного заваривания, смачивая кофе в течение 0,6 секунды, а затем останавливая заваривание на 1,2 секунды. Эта опция применима только для одинарных доз эспрессо.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАВАРИВАНИЯ

На выключенной кофемашине переведите выключатель ВКЛ./ВЫКЛ. (D) в положение 1 и одновременно удерживайте нажатой кнопку (M1) на первой группе слева до тех пор, пока не засветится индикатор, соответствующий кнопке (M5); затем отпустите кнопку (M1). После чего переведите главный выключатель ВКЛ./ВЫКЛ. (D) сначала в положение 0 и потом в положение 2 , чтобы сохранить эту настройку в памяти.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАВАРИВАНИЯ

На выключенной машине переведите выключатель ВКЛ./ВЫКЛ. (D) в положение 1 и одновременно удерживайте нажатой кнопку (M2) на первой группе слева до тех пор, пока не засветится индикатор, соответствующий кнопке (M5); затем отпустите кнопку (M2). После чего выключите и потом заново включите машину с помощью главного выключателя ВКЛ./ВЫКЛ. (D), чтобы сохранить эту настройку в памяти.

ОЧИСТКА

Фильтр группы пролива: после приготовления последней чашки кофе, фильтр и портафильтр должны мыться водой. Если они повреждены, изношены или забиты, их следует заменить.

Сливной поддон и решетка: решетку и сливной поддон нужно часто снимать и очищать от остатков кофе.

Смягчитель воды: смягчитель воды следует периодически регенерировать в соответствии с указаниями производителя, приведенными в инструкции смягчителя.

Внешний корпус: внешний корпус и стальные детали следует чистить губками и мягкой тканью, чтобы их не поцарапать. Используйте только моющие средства, которые не содержат абразивных порошков или растворителей и стальной шерсти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: во время использования машины рекомендуется держать под контролем различные инструменты, проверяя, что они находятся в ранее указанных нормальных рабочих условиях. Если машина не использовалась в течение нескольких дней, или же через каждые 2/3 месяца обычной эксплуатации для более тщательной очистки является хорошим правилом несколько раз наполнять бойлер водой и осуществлять пролив через группы простой воды и кофе на выброс.

ОТКАЗ МАШИНЫ

Пользователь должен будет убедиться, что отказ произошел не из-за:

- отсутствия электрического питания.
- отсутствия воды в водопроводной сети или внутри бойлера.

По любым другим причинам обращайтесь в квалифицированный центр послепродажного обслуживания SANREMO.

ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ МАШИНУ ОТ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ЛЮБОЙ ОПЕРАЦИИ ВНУТРИ МАШИНЫ ИЛИ СНЯТИЕМ ЧАСТЕЙ ВНЕШНЕЙ ОБЛИЦОВКИ.

ГАРАНТИЯ

Каждая приобретенная машина (сохраните чек, инвойс и накладную) покрывается обязательной гарантией. Эта гарантия предусматривает бесплатную замену деталей, дефектных из-за материала или качества изготовления, при условии, если они будут признаны таковыми сервисным центром или производителем, если прибор не эксплуатировался ненадлежащим образом или использовался несанкционированными лицами или лицами, которые применяли неправильные компоненты или методы.

Для замены по гарантии любая неисправная деталь должна быть возвращена производителю.

ПРИМЕЧАНИЕ: никогда не включайте насос без воды. Избыточное тепло может повредить насос, и в этом случае замена не предоставляется по гарантии.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ



В соответствии со статьей 13 законодательного постановления №. 151 «Осуществление директив 2002/95 / ЕС, 2002/96 / ЕС и 2003/108 / ЕС об ограничении использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании и утилизации отходов».


На приборе или упаковке нанесен знак в форме перечеркнутого мусорного контейнера, который указывает на то, что в конце срока службы прибора его следует утилизировать отдельно от других отходов.

Раздельный сбор данного оборудования в конце его срока службы организована и управляется производителем. Поэтому пользователь, желающий избавиться от данного оборудование, должен связаться с производителем и следовать его системе раздельного сбора отходов для утилизации в конце срока службы.


Надлежащий раздельный сбор и последующая переработка, обработка и экологическая утилизация вышедшего из употребления прибора помогают избежать возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья и способствуют повторному использованию и/или переработке составляющих материалов.

Незаконная утилизация электрических приборов пользователем наказывается административными санкциями, предусмотренными действующим законодательством.

MODEL TORINO 2 GR SED



MODEL TORINO 2 GR SAP



ОБОЗНАЧЕНИЯ

- A – Ручная заливка воды
- B – Ручка парового крана
- C – Выдача горячей воды
- D – Главный выключатель
- O – Выключено
- 1 – Включены насос и автоматизмы
- 2 – Включены насос, автоматизмы и электрическое нагревание
- E – Портафильтр
- F – Группа для вставки портафильтра
- I – Кнопка остановки подачи
- L – Индикатор уровня в бойлере
- M1 – один эспрессо-ристретто
- M2 – один эспрессо-лунго
- M3 – два эспрессо-ристретто
- M4 – два эспрессо-лунго
- M5 – непрерывный ручной пролив и настройки
- M6 – выдача горячей воды
- N – манометр давления насоса
- O – термометр температуры в бойлере
- P – манометр давления в бойлере
- R – выключатель непрерывного ручного пролива
- S – выключатель подсветки (опционально)
- T – выключатель подогревателя чашек (опционально)

Think
about
it!

SANREMO s.r.l.
Via Bortolan, 52
31050 Vascon di Carbonera (TV)
ITALIA
tel. +39 0422 448900
fax +39 0422 448935
p.iva /c.f. 03239750262
www.sanremomachines.com
info@sanremomachines.com